

# BEDIENUNGSANWEISUNG


1008-632W



*Wellness at the  
at the Office*

**wagner**<sup>®</sup>

**ERGOMEDIC**<sup>®</sup> 23 | 24



Drehkurbel zur  
Federkrafteinstellung

Druckknopf für  
Rückenlehnen-  
höhenverstellung

#### HINWEIS BEI AUSSTATTUNG MIT DONDOLA - SITZGELENK:

Die vielleicht ungewohnte Flexibilität des Sitzes ist Bestandteil des dynamischen Sitzens. Nach einer kurzen Gewöhnungszeit von wenigen Tagen werden Sie bereits erste positive Wirkungen auf Ihre Rückengesundheit und Ihr Wohlbefinden spüren.

OPTIONAL:  
Drehknopf für  
Einstellung der  
Lordosenstütze  
(Schukra)

7

OPTIONAL:  
Druckknopf für  
Armlehnenhöhenverstellung

1

OPTIONAL:  
Weiterer Kipphebel  
für zuschaltbare  
Sitzneigeverstellung

6

Kipphebel für  
Sitztiefenverstellung

2

Sitzhöhenverstellung

5

3

Öffnung bzw.  
Arretierung der  
Synchronmechanik

## BITTE BEACHTEN:

**Achtung!** Das Arbeiten an bzw. ein Austausch der Gasfeder darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden. **Die richtige Pflege:** Die Reinigung der Polsterteile kann mit handelsüblichen Polsterreinigungsmitteln erfolgen. Alle Kunststoffteile können mit nicht zu scharfen bzw. verdünnten Haushaltsreinigern sauber gehalten werden. **Rollen:** Rollen sind serienmäßig für Teppichböden geeignet. Bei Laminat-, Kork- und Parkettböden empfehlen wir Hartbodenrollen und zusätzlich eine Bodenschutzmatte! Im Falle der Nichtbeachtung können wir keine Haftung für eventuell entstandene Schäden übernehmen. **Wartung:** Bitte alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen und nachziehen.

# STUHL-EINSTELLUNGEN

1. Wenn Sie auf Ihrem Bürostuhl sitzen, befindet sich **rechts** unter der Sitzfläche (**im vorderen Drittel**) der **Hebel** (Nr. 5) für die **Sitzhöhenverstellung**. Wir empfehlen die Sitzhöhe so einzustellen, dass der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel etwa 90° beträgt.
2. Auf der **linken Seite** unter der Sitzfläche, **im vorderen Drittel**, befindet sich ein **Kipphebel** (Nr. 3), der die **Synchronmechanik** freischaltet. Rückenlehne und Sitzfläche bewegen sich im Verhältnis 3:1 vor und zurück und können in jeder gewünschten Position arretiert werden: Klapphebel nach **oben = Synchronmechanik frei**, nach **unten = arretiert**.
3. Auf der **rechten Seite mittig** unter der Sitzfläche befindet sich eine **Drehkurbel** (Nr. 4). **Bevor** Sie an der Kurbel drehen, **muss** die Synchronmechanik **frei** gestellt sein (siehe 2.). **Drehen** Sie die Kurbel nach **rechts** im Uhrzeigersinn, **erhöhen** Sie den **Gegendruck** der Rückenlehne. Drehen Sie die Kurbel nach **links** gegen den Uhrzeigersinn, **verringern** Sie den **Gegendruck** der Rückenlehne. Wir empfehlen, den Gegendruck so einzustellen, dass der Oberkörper durch die Rückenlehne gestützt, aber nicht behindert wird.
4. Unter der **linken Sitzvorderkante** befindet sich ein kleiner **Kipphebel** (Nr. 2) für die variable **Sitztiefenverstellung**. Wir empfehlen die Sitztiefe vor dem Stuhl „stehend“ in die gewünschte Position zu bringen.
5. Auf der **rechten Seite** (in der hinteren Hälfte), befindet sich bei einer Ausstattung mit einer **Sitzneigeverstellung** ein weiterer **Kipphebel** (Nr. 6). Dieser dient zum **Zu- oder Abschalten** der **Sitzneigeverstellung**. Bitte betätigen Sie diesen Klapphebel im Stehen. Schalten Sie die Sitzneigeverstellung bei Bedarf zu, um einen zu starken Druck auf die Oberschenkel zu vermeiden.
6. Eine Lordosstütze ist in das Rückenlehnenpolster eingearbeitet. Stellen Sie die Rückenlehnenhöhe mittels des Druckknopfes auf der Rückseite des Stuhles (Nr. 8) so ein, dass diese Polsterauswölbung etwas über Gürtel- bzw. Taillenhöhe steht. Sofern der Stuhl mit einer „Schukra“ (Nr. 7) ausgestattet ist, lässt sich die Polstervorwölbung durch Drehen am Handrad entsprechend verstellen: nach **vorn = stärkere Wölbung**, nach **hinten = geringere Wölbung**.
7. Sofern höhenverstellbare **Armlehnen** vorhanden sind, lassen sich diese durch Betätigung der **Druckknöpfe** (Nr. 1) auf die gewünschte Höhe einstellen. Die Unterarme sollten dabei bequem auf den Armlehnen ruhen.



**wagner**®

WAGNER WELLNESS-BÜROSTÜHLE TOPSTAR GMBH | AUGSBURGER STRASSE 29 | D-86863 LANGENNEUFNACH  
FON +49. 8239. 789-166 | FAX +49. 8239. 789-199 | WWW.WAGNER-WELLNESS.DE | INFO@WAGNER-WELLNESS.DE